For Technical Support or Sales Enquiries

Interspace Industries Head Office: +44 (0) 1462 600101 Emergency Technical Support Hot Line: +44 (0) 7976 385046

> Website: www.interspaceind.com











Unit 1F Tewin Court Tewin Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1AU UK Tel: +44 (0) 1462 600101

Email: moreinfo@interspaceind.com www.interspaceind.com





Cueing and Presentation Control Specialists

Table of Contents

Introduction and features and benefits.	3
Operation,	4
Software update	4
First time connection.	5
Adding a handset	5
Erasing Handset	5
Keyboard Command Programming	6
Keyboard Control (additional info)	6
Add a handset to a specified port	6
Remote deselection of port	6
Remote Control	6
Network Power	7
Settings	7
Items included	8
French Deutsch Italiano Norsk Português Español	10 18 26 34 42 50
Compliance testing EU Compliance	58/59

EU Compliance	
FCC Compliance	
Laser Warnings and compliance	

Handsets

Laser Handset

A slimmer, slightly longer handset that sits comfortably in your hand. A finger notch on the rear of the handset anchors it to your hand. Extensive redesign of the internal antenna means we have squeezed a little bit more distance out of this handset. Over 100m open field.



We use 2 batteries:- one for the transmitter, (AA or MN1500 size, 1.5V) and a separate battery just for the Laser (CR2, 3V). This is a high power/high capacity battery that is common in photographic systems and readily available.

Safe Laser Use

The Laser is Class 2, less than 1mW green 522nm laser. It is 10x brighter than an equivalent red laser.

It is important to use the laser in a safe manner by highlighting your images on screens. It is not advisable to use a laser on a monitor that has a glass front, or something similar, as the reflection of the beam could reflect into someone's eyes and may cause discomfort or worse. Use the beam in either a circular or backwards and forwards motion to circle an outline, highlight an item being discussed or, underline something.



<u>CAUTION – Use of controls or adjustments or performance of procedures other than</u> those specified herein may result in hazardous radiation exposure

DO NOT SHINE INTO THE SKY AT AIRCRAFT — You will be arrested, fined and imprisoned in many countries!



LASER RADI	ATION
DO NOT STARE I	NTO BEAM
Wavelength	522nm
CW/Pulsed	Pulsed
Average Power	800µW
Pulse Duration	44µs
Frequency	10.5kHz
Complies with IEC/EN 60825 1040.10 & 1040.11 except for Laser No. 50, dated J	51:(2014) and 21 CFR deviation Pursuant to June 24, 2007
FCC ID T3QI	2TXL

60/61

67

Introduction, features and benefits

MicroCue3 (MC3) has been designed for the presenter of small to medium sized shows, where reliability is paramount for the remote cueing of presentation images or slides on a computer.

With the continued march of the computer, more than just one are being used on a show for backup and for a slide ahead, so the presenter knows what is the next slide coming. They can align their speech to fit the next slide if they do not know it from memory.

MicroCue3 has been designed for increased reliability, building on the MicroCue2 product.

RF range has been the same on all our products of 100m with our new handset. However position and environment has called MicroCue2 into question.

Using a LCD screen gives full access to both text and graphics.

As this is "3" in the series then we should follow with 3 USB ports to control external computers.

It is still USB powered, The use of the optional external DC power allows a remote unit to be powered on the **i2Net** without plugging it in to a local USB port - great as a remote RF receiver.

i2Net has been developed for long distance on cable (greater than 1500m) with power and data on 2 pairs plus screen.

Using a network infrastructure we can connect 2 or more MC3 units together and share resources such as handsets, lamps and more in the future

Auto share of handsets over a network connection ensures all handsets are valid. Only when the unit is powered down do the "network" handsets get forgotten and reset back to the state prior to the network connection.

USB port enable or disable to manage control of attached computers.

Audio - a mini jack 3.5mm stereo connection allows for the audio tones corresponding to Next, Back and Black out commands can be heard on a headset with adjustable volume from the front panel.

Notes

Operation,

Software update - it is important to ensure all the connected MC3 units are all running the same software revision, failure to do this could result in unforeseen operation.

Check regularly for software updates on www.interspaceind.com web site. For PC only. Attach a PC to USB port 1 and run the update—select the button that says "check for updates" - follow its instructions and the MC3 will be updated.

Place the **MicroCue3** in a clear space for viewing and in good clear line of sight to the presenters and their handsets. Ensure the aerial is pointing up for the best reception.

Using the supplied micro USB cables - connect the MC3 to the (working) computer using port 1 first for convention. (see "<u>items included</u>")

If this is the first time of plugging in, the computer must have a minute or two to configure itself. The computer should come up to say the device has been configured correctly. (see <u>"first time connection</u>") Do not unplug or use during this time or you may corrupt the installation!

Do a walk test with the handset and check for any dead spots of operation - you may have to move the receiver if this occurs or set up a 2nd **MicroCue3** unit as a receiver near the presenter. Bear in mind an empty venue (no audience) can change significantly especially if they are between the presenter and the receiver (MC3).

Check you have the handsets for the receiver - delete rogue handsets if need be. (see "erasing handsets")

The presenter uses the simple yet powerful handsets of Interspace Industries. The technician uses the main unit as a powerful resource for ensuring a cue gets through with visual and audible monitoring if needed.

Should you wish to use a different command than the "arrow right, arrow left" for the cues, please see "Keyboard command programming"

Once plugged in on USB the corresponding port enable switch will illuminate to say it is connected and active.

If a port switch starts to flash it means the Port has been disconnected or gone to sleep, this is to give the technician information to reset the USB connection if needed such as re-plugging it.

For Technical Support or Sales Enquiries:

Interspace Industries Head Office: +44 (0) 1462 600 101

Emergency Technical Support Hot Line: +44 (0) 7976 385 046

Website: www.interspaceind.com

For tekniske spørsmål eller kjøp kontakt: Lokalt kontor for Interspace industries Hamstad Media AS e-post daniel@hamstadmedia.no Telefon Telefon: 48287106 Nettsted www.hamstadmedia.no

Für technischen Support oder Vertriebsanfragen:

Ihr lokaler Ansprechpartner von Interspace Industries: **publi**tec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH +49 2330-8032-0

Hotline für technischen Notfall-Support außerhalb der Geschäftszeiten:

+49 163-8032-11 (Morgens von 7:00 – 8:30 Uhr, Abends von 18:00 – 22:00 Uhr, sowie am Wochenende von 7:00 – 22:00 Uhr)

Website:

www.publitec.tv

Para Ayuda Técnica o Solicitudes de Ventas:

Oficinas locales de Interspace Industries: +34 932 965 084 Teléfono de Soporte Técnico: +34 932 965 084

Página Web: www.grandslam.es/interspace_industries/

Assistance Technique ou Enquêtes de Ventes:

Interspace Industries Head Office: +34 932 965 084 Emergency Technical Support Hot Line:

+34 932 965 084

Website: www.interspaceind.com

Para Ajuda Técnica ou Pedido de Vendas:

Serviços locais de Interspace Industries: +34 932 965 084 Telefono de Suporte Técnico: +34 932 965 084

Página Web: www.grandslam.es/interspace_industries/

Per il Supporto Tecnico o Richieste Commerciali:

AGMULTIVISION SRL +39 02 87166000

Per aprire un ticket di assistenza: https://www.agmultivision.it/supporto.html

> Sito Web: www.agmultivision.it

First time connection.

The MicroCue3 uses the inbuilt driver with the computer's operating system for USB devices. As you plug each port of the MC3 to a computer's USB connection, the computer will configure itself, it is important to let it do this without unplugging it or really using it. Wait for it to say (in the case of PC) it has configured the device and is ready to use. - If the port has been installed incorrectly it could have problems for subsequent installs and you will have to uninstall the device. - please consult your IT manager for this function. Usually there are no issues and as soon as it is installed you can use it fully.

Adding a Handset.

When you need to add a new handset. Push the menu jog button and it shows learn at the top. Push again to select, Learn Handsets is displayed, push again. Push any button on that handset and then push the Jog button to confirm it is that one. - the handset is stored.

Erasing

There are a couple of options on MC3 to remove handsets.

1st, select the menu jog button and select **Erase** and then **Erase Handsets** and then to erase all handsets, select **yes**. This will erase all handsets, this is a good place to be and will ensure you have a good starting point for handsets.

When on the Network, it will erase all the handsets on that unit (both local and from the network) and also send a message to erase those handsets from all other units that have copied from the initial unit. All other units will keep their locally stored handsets.

2nd, Select **Erase All** this will erase Handsets and Keyboard functions - this is factory reset and will ensure a proper starting point for everything on that unit.

3rd, Select Erase Handset xxx - this will allow you to select which Handset you need to erase if you are mid show without upsetting all the other handsets and features.

4th, Network erase. A global erase for everything on the network. <u>WARNING THIS WILL</u> <u>ERASE EVERYTHING BACK TO FACTORY SETTINGS. This has an additional confirmation</u> <u>to ensure you really want to.</u>

Radio Frequency System

Keyboard Command Programming

The cues of the MC3 are factory set at :- right cursor arrow for NEXT, left cursor arrow for BACK and the letter "b" for Black out. These cues can be reprogrammed using an external USB keyboard.

Prove the Keyboard works with the system (we are adding more all the time) by showing that it controls your host computers.

Enter the menu system and select **Learn**, - now select **Learn keyboard**, - follow the menu guide and deselect the ports you do not want programmed.

Enter the key or sequence of keystrokes required and then select on a handset which button you want the feature for it to be assigned to.

Each time you now select that button on the handsets on those ports it will have that key or key sequence sent.

Keyboard Control (additional info)

With the features of the Keyboard programming feature you can see that one keyboard can control all the computers connected to that MC3, this is very useful for editing. All the computers can be edited, such as typo errors at the same time for a very fast on show edit :- keyboard save and run show, all from the keyboard.

Add a handset to a specified port To follow in a future software update

Remote deselection of port To follow in a future software update

Remote control The ability to control other MC3 units' Port enable buttons, on the network. This allows the lectern unit to be disabled when not controlling that computer.

Volume

Using your own supplied headphones adjust the volume level of the beeps to a comfortable level to hear. We would recommend standard 32 ohm impedance headphones.

Operating frequency: Transmission method: Maximum transmit power:

A proven RF system for all wireless applications.

434.075MHz (UK, Europe & USA) FM (Pure FSK) 10mW (EU) 11mV/m @3m (USA)

This frequency is open and licence exempt for UK, Europe and USA. Other countries should consult their respective authorities.

The system used is a coded transmission whereby the receivers are programmed to the transmitters which each have individual and unique codes. Nominal range of the transmitters is typically 75M in an enclosed venue.

Safety Instructions

All safety and operating instructions should be read before this product is operated and should be retained for further reference. Please adhere to all the warnings on this product and in these operating instructions. Please follow these instructions carefully.

Power. Only use the power source indicated on the device. Devices equipped with a grounded plug should only be used with a grounded type outlet. In no way should this grounding be disconnected, modified or suppressed.

Keep Away From Harmful Substances

To prevent the risk of electric shock and fire, do not expose this device to rain, humidity or intense heat sources (such as radiators or direct sunlight). Avoid using this equipment in environments where there is excessive heat, dust, moisture, chemicals, vibration or mechanical shocks.

Slots and Openings. These are designed into the device for ventilation and to avoid overheating. Always ensure these openings remain clear. Do not attempt to insert anything into these openings under any circumstances. If liquids have been spilled on, or objects have fallen into the product it must be checked by a qualified technician before re-using.

- DO NOT OPEN SYSTEM DUE TO HIGH VOLTAGE.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.

If you have any queries regarding these safety instructions or how to maintain the unit please do not hesitate to contact us on:

moreinfo@interspaceind.com — www.interspaceind.com

Servicing. Do not attempt to service this product yourself. Should an unauthorised person attempt to either open the covers or service our products, it may invalidate your Limited Factory Warranty. In addition, opening or removing covers and screws may expose you to electric shocks or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Environmental

WEEE and RoHS Compliance. This product been manufactured and sold in accordance with the requirements of the EC WEEE and RoHS directives. Please return all end-of-life items to your supplier, or Interspace Industries directly, for appropriate disposal.

Packaging Materials:

Cardboard box: Grade 150K/T 'B' (Single Walled Corrugated- Brown Kraft) Protective Foam: Grade HLB 22 Grey Foam (High Load Bearing)

Network Power.

If using the i2Net you have a couple power options. The USB power used for the unit does not have enough energy to place power on the Network as well,

Use a computer or USB power at both

Use 12V-30V DC at either end will allow a diversity Aerial system and additional products such as Confidence lamp and wired button.

A separate i2Net power supply can be used for local power and to help with very long cables.

The Keyboard connector can supply a maximum of 100mA to power an external keyboard

Settings

Brightness

Adjust the brightness of the screen for the environment you are using it in.

Unit ID

Shows the unique net addresses of the devices on the network - No auto hide on cue.

Diagnosis

i2Net Pwr -	shows the current Voltage at that unit from (or out to) the network
Balance -	shows that the data presented to the unit is in balance i.e. not a broken
	cable and missing pin 2 or pin 3.
RX & TX-	Data Packets sent and received to the network shows data is present.
CRC-	Errors of data - corrupted data
NVM-	Read/Write Cycles, to show memory storage cycles

Items included

Single systemQtyPart1MicroCue33USB A to USB micro1Handset (2 or 3 button with or without Laser)

Pro twin system

Qty	Part
2	MicroCue3
6	USB A to USB micro
2	Handsets (2 or 3 button with or without Laser)
1	DC 12V power supply
1	Hard plastic professional carry case.

FCC COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	Interspace Industries
Responsible Party in the USA:	Interspace Industries LLC 72 Grays Bridge Road Suite 1-C, Brookfield CT 06804 Main number 203-814-1879
Product:	MicroCue3
Authorisation Procedure:	Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

We, Interspace Industries, have determined that the above named equipment has been shown to comply with the applicable technical standards. Furthermore, we warrant that each unit of equipment marketed is identical to the unit tested and found acceptable with the standards. The records maintained continue to reflect the equipment being produced within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

Done. J. Hyb.

David J Humphrys, Managing Director Interspace Industries Unit 1F Tewin Court Tewin Road Welwyn Garden City Herts AL7 1AU

April 3rd 2018

FCC COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT SUPPLIERS DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	Hive Industries Ltd, Unit 7, Polaris Centre, 41 Brownfields
	Welwyn Garden City AL7 1AN, United Kingdom
Responsible Party in the USA:	Interspace Industries LLC, 72 Gravs Bridge Road, Ste 1-C,
	Brookfield, CT 06804 United States of America
Product:	MicroCue3, - Stock codes – MC3, MC3-L, MC3-LTFC
Authorisation Procedure:	Suppliers Declaration of Conformity (SDoC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

We, Hive Industries our brand, Interspace Industries and responsible party Interspace industries LLC, have determined that the above named equipment has been shown to comply with the applicable technical standards. Furthermore, we warrant that each unit of equipment marketed is identical to the unit tested and found acceptable with the standards. The records maintained continue to reflect the equipment being produced within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

April 3rd 2018

Dare. J. H

Dave Humphrys Managing member Interspace industries LLC

> Interspace Industries LLC 72 Grays Bridge Road Suite 1-C, Brookfield CT 06804 Email : Moreinfo@i2llc.com Phone: 1-203-814-1879

EN

Sommaire

Introduction, caractéristiques et avantages	11
Utilisation,	12
Mise à jour du logiciel	12
Première connexion	13
Mémoriser une télécommande	13
Suppression	13
Programmation des ordres au clavier	14
Commande par le clavier (infos complémentaires)	14
Ajouter une télécommande à un port donné	14
Désélection à distance du port	14
Télécommande	14
Alimentation du réseau	15
Réglages	15
Composants fournis	16

EC Declaration of Conformity



urer's logo

	rsigned.	. represent	ing		
	-Signed,	, represent	8		
		Hive Indu	istries l	Ltd - Interspace Industries (brand name)	
		Unit / In	e Polar	ris Centre	
Manufact	urori	41 Brown	ifieids Cordon	e City	
wanulacu	urer.	Horts	Jaruen	TCRy	
		AL7 1AN	NN .		
			Micro	Cue3 is a system to control a computing system in a presentation	
Equipmer	nt Descr	iption:	environment displaying "slides" MicroCue3 will work with PowerPoint ™ type		
		1	software and other packages.		
Model No	s. M	C3, MC3-L,	, MC3-1	TFC, MC3-LTFC (including i2TX & i2TX-L (subset -1 or 2 or 3) handset:	
Is in confo	ormity v	vith the fol	lowing	g EC directive(s) including all applicable amendments:	
Referen	ce No.	. т	itle:		
		L	ow Volt	Itage Directive; Electrical equipment designed for use within certain	
2014/3	5/EU	v	oltage l	limits.	
2014/3	0/EU	E	lectron	nagnetic Compatibility Directive	
2014/5	3/EU	R	adio Ec	quipment Directive	
2014/01		R	RoHS Directive; Restriction and use of certain hazardous substances in		
2011/65	VEO	e	electrical and electronic equipment. (It has been demonstrated that the requirements of article 4 have been met).		
And that i	the star	dards and	/ or te	echnical specifications referenced below have been applied:	
, and ender		iaanas ana	,		
	EN 62368-1:2014 Audio/Video. Information and communication technology equipment – part 1				
Safety	EN 62	2368-1:201	nts		
Safety	EN 6. safety	2368-1:201	nts	tio opuisment and conicor. Sancific SDD	
Safety	EN 6. safety EN 30 EN 30	2368-1:201 / requirement 01 489-3 EM(01 489-1 EM(nts C for Rad C commo	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements	
Safety	EN 6 safety EN 30 EN 30 EN 55	2368-1:201 / requirement 1 489-3 EMC 1 489-1 EMC 6032 EMC em	t Audio nts C for Rad C commo issions	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements	
Safety	EN 6/ safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61	2368-1:201 / requirement 1 489-3 EMC 1 489-1 EMC 032 EMC em 000-3-2 EMC	C for Rad C for Rad C commo issions C input c	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A	
Safety	EN 6/ safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61	2368-1:201 / requirement 1 489-3 EMC 1 489-1 EMC 032 EMC em 000-3-2 EMC 000-3-3 EMC	C for Rad C commo issions C input c C Voltage	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker o mathede Padiated	
Safety EMC	EN 6/ safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 / requiremen 1489-3 EMC 1489-1 EMC 0032 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-4 EMC	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C testing	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated z methods Immunity	
Safety EMC	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 y requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 1000-3-2 EMC 0000-3-2 EMC 0000-3-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-4 EMC	C for Rad C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C testing C Testing	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Immunity g methods — Surge	
Safety EMC	EN 6/ safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 / requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 6032 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-4 EMC 1000-4-6 EMC	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Immunity g methods – Surge g methods conducted immunity - Radio	
Safety EMC	EN 6/ safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 / requirement 1 489-3 EMC 1 489-1 EMC 032 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-6 EMC 1000-4-11 EMC 1000-4	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing MC Testin	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Immunity g methods - Surge g methods conducted immunity - Radio ng methods Voltage dips, short interruptions Immunity	
Safety EMC	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 y requirement 1489-3 EMC 11489-1 EMC 0032 EMC em 000-3-2 EMC 000-3-3 EMC 000-4-3 EMC 000-4-3 EMC 000-4-4 EMC 000-4-5 EMC 000-4-6 EMC 000-4-11 EM	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing AC Testing	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A (e and Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods Inmunity g methods – Surge g methods - Surge g methods Voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential D active 2014/02/EU (Interdite	
EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 y requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 1002 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-2 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-6 EMC 1000-4-1 EMC EM 300 222 Ememets under Em 300 222	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing AC Testin D-2 V3.: r article 2	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods conducted immunity - Radio ng methods Conducted immunity - Radio ng methods Voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive.	
EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 measu	2368-1:201 / requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 1002 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-2 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-4 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-6 EMC 1000-4-1 EMC EMC 300 22C rement.	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing AC Testing 2 V3.1 r article S 1 V3.1	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods - Surge g methods - Surge g methods - Surge g methods - Surge g methods Voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive. .1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of	
Safety EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN EN 61 EN	2368-1:201 y requirement 11 489-3 EM(0) 11 489-1 EM(0) 10 489-1 EM(0) 10 489-1 EM(0) 10 49-2 EM(0) 10 00-3-3 EM(0) 10 00-3-3 EM(0) 10 00-3-3 EM(0) 10 00-3-4 EM(0) 10 00-4-4 EM(0) 10 00-4-4 EM(0) 10 00-4-1 EM EN 300 22(0) rement.	C for Rad C commo issions C input c C Voltage C Testing C Testing C Testing AC Testing -2 V3. r article S -1 V3.	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods collucted immunity - Radio ng methods Voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive. .1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of 1st June 202	
EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 y requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 10 489-1 EMC 10 489-1 EMC 10 489-1 EMC 10 49-3 EMC 10 40-3 EMC 10 40-4 EMC	Common Common	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods adiated g methods - Surge g methods - Surge g methods - Surge g methods Voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive. .1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of 1 st June 20:	
EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 r requirement 11 489-3 EMC 11 489-1 EMC 1002 EMC em 1000-3-2 EMC 1000-3-2 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-3 EMC 1000-4-5 EMC 1000-4-6 EMC 1000-4-1 EN EN 300 22C rement.	Common co	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A ge and Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods - Surge g methods - Surge g methods voltage dips, short interruptions Immunity .1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive. .1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of 1st June 201	
EMC ERM	EN 6: safety EN 30 EN 30 EN 55 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61 EN 61	2368-1:201 requirement 11 489-3 EMG 13 489-1 EMG 1000-3-2 EMG 1000-3-2 EMG 1000-3-3 EMG 1000-3-3 EMG 1000-3-3 EMG 1000-3-4 EMG 1000-4-4 EMG 1000-4-5 EMG 1000-	C for Rad C commo issions C input c C voltage C Testing C Testing C Testing C Testing C Testing C Testing D-2 V3.:	dio equipment and services, Specific SRD on Technical requirements current <16A greand Flicker g methods Radiated g methods Radiated g methods conducted immunity - Radio ng methods Voltage dips, short interruptions Immunity 1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential 3.2 of the 2014/53/EU Directive. 1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of 1 st June 200 (Signature)	

UKCA Declaration of Conformity



Certificate Ref. No: 20180601

The undersigned, representing				
Hive Industries Ltd - Interspace Industries (brand name)				
	1F Tev	vin Court		
	Tewin	Road		
Manufacturer: Welwyn Garden City				
Hertfordshire				
AL7 1AU				
		MicroCue3 is a system to control a computing system in a presentation		
Equipment Description: environment displaying "slides" MicroCue3 will work with PowerPoint ™ type				
		software and other packages.		
Model Nos	s. MC3, MC	- 		
ls in confo	rmity with the	following EC directive(s) including all applicable amendments:		
Referenc	ce No.	Title:		
2014/35	5/EU	Low Voltage <u>Directive</u> ; Electrical equipment designed for use within certain voltage limits.		
2014/30	D/EU	Electromagnetic Compatibility Directive		
2014/53/EU		Radio Equipment Directive		
		RoHS Directive; Restriction and use of certain hazardous substances in		
2011/65	/EU	electrical and electronic equipment. (It has been demonstrated that the requirements of		
		article 4 have been met).		
And that t	he standards a	nd / or technical specifications referenced below have been applied:		
Safety	EN 62368-1:2014 Audio/Video. Information and communication technology equipment – part 1 safety requirements			
	EN 301 489-3	EMC for Radio equipment and services, Specific SRD		
	EN 301 489-1	EMC common <u>Iechnical</u> requirements		
	EN 55032 EMO	emissions		
	EN 61000-3-2	EMC input current <16A		
ENAC	EN 61000-3-3	EMC Voltage and Flicker		
EIVIC	EN 61000-4-3	EMC Testing methods Radiated		
	EN 61000-4-4 EN 61000-4-5	ENC testing methods immunity EMC Testing methods – Surge		
	EN 61000-4-6	EMC Testing methods conducted immunity - Radio		
	EN 61000-4-1	LEMC Testing methods Voltage dips, short interruptions Immunity		
	ETSI EN 300	220-2 V3.1.1 EMC and ERM radio spectrum matters; short range devices covering essential		
ERM	requirements u	nder article 3.2 of the 2014/53/EU Directive.		
	measurement.	ZZU-1 V3.1 EMC and ERM; short range devices; technical characteristics and methods of		
		1 st May 2022		
	Dare. J. F	1yb		
Mana Davi	- Humahara O	Junite Manager		
wame Dav	e numphrys Q	uality Manager		

Introduction, caractéristiques et avantages

Le **MicroCue3** (MC3) s'adresse à des présentations petites ou intermédiaires, où la fiabilité est un attribut indispensable pour commander à distance des images ou des diapositives enregistrées dans un ordinateur.

Puisque les ordinateurs sont toujours plus présents dans nos environnements, plusieurs unités et plusieurs ordinateurs peuvent être utilisés simultanément, par exemple pour servir d'ordinateur de secours ou pour afficher par avance la diapositive suivante ; ainsi, le présentateur est à même de préparer son propos s'il a oublié le contenu de cette diapositive.

Développé à partir du produit MicroCue2, le MicroCue3 a été conçu pour offrir une fiabilité accrue.

La plage des radiofréquences était la même sur tous nos produits, à savoir une porté de 100 m avec notre nouvelle télécommande. Toutefois, la position et l'environnement a remis le MicroCue2 en question.

L'écran à LCD affiche des textes et des graphiques.

Comme c'est le « numéro 3 » de la série, nous offrons 3 ports USB pour le pilotage d'ordinateurs externes.

L'appareil est toujours alimenté par un port USB. L'alimentation CC externe en option permet d'alimenter une unité à distance par le réseau **i2Net** sans avoir à la brancher dans un port USB local parfait comme récepteur RF sans fil.

Le réseau **i2Net** a été conçu pour fonctionner sur de grandes distances (supérieures à 1 500 m) ; l'alimentation et les données sont transmises sur deux paires de câbles, et les images/vidéos sur une troisième.

En utilisant une architecture réseau, nous pouvons raccorder plusieurs unités MC3 et partager leurs ressources telles que les télécommandes, les lampes et autres appareils à venir.

Le partage automatique des télécommandes sur une connexion réseau garantit que toutes les télécommandes sont valides. Les télécommandes « réseau » sont oubliées et remis sur leur état précédant la mise en réseau uniquement lorsque l'unité est mise hors tension.

Le port USB est activé ou désactivé afin de commander les ordinateurs connectés.

Audio - la connexion stéréo avec mini-connecteur 3,5 mm permet de produire dans un casque des signaux sonores correspondant aux commandes Suivant, Précédent et Écran noir, avec réglage du volume sur la face avant.

<u>Mise à jour du logiciel</u> <u>- il est important de veiller à ce que toutes les unités MC3 connectées aient la</u> <u>même version logicielle. Si les versions ne sont pas identiques, des</u>

dysfonctionnements imprévus peuvent se produire.

Seulement pour PC. Regardez régulièrement pour des mises à jour sur le site: <u>www.interspace.com</u> Raccordez le PC au port USB 1 du **MC3** et commencé la mise à jour - sélectionnez la touche que dit "check for updates" (regardez pour des mises à jour), suivez les instructions et le **MC3** sera mise à jour.

Placez le **MicroCue3** dans un endroit dégagé et aisément visible par les présentateurs avec leurs télécommandes. Assurez-vous de pointer l'antenne vers le haut de manière à avoir la meilleure réception possible.

À l'aide des câbles USB micro fournis, raccordez le MC3 par convention au port 1 de l'ordinateur (en fonctionnement). (voir « <u>composants fournis</u> »)

S'il s'agit du premier raccordement, l'ordinateur doit se configurer. Cette opération prendra une ou deux minutes. Puis l'ordinateur signalera que l'appareil a été correctement configuré. (voir <u>« Première connexion »</u>). Pendant cette opération, ne débranchez pas et n'utilisez pas l'ordinateur car vous pourriez corrompre l'installation !

Faites un test en marchant avec la télécommande et vérifiez s'il y a des zones mortes. Le cas échéant, vous devrez éventuellement déplacer le récepteur ou installer une 2è unité **MicroCue3** qui fera office de récepteur à proximité du présentateur. L'acoustique d'une salle vide et d'une salle avec du public peut sensiblement changer, notamment si le public se trouve entre le présentateur et le récepteur (MC3).

Vérifiez que vous avez les télécommandes destinées au récepteur - si nécessaire, supprimez les télécommandes inutiles (voir « suppression des télécommandes »).

Le présentateur utilise les télécommandes simples mais puissantes fournies par Interspace Industries. Le technicien utilise l'unité principale comme ressource puissante pour s'assurer qu'une commande s'accompagne, si besoin est, d'une validation visuelle et sonore.

Si vous souhaitez utiliser un ordre différent des ordres « flèche droite, flèche gauche », veuillez consulter « Programmation des ordres au clavier ».

Une fois branché dans un port USB, l'interrupteur du port concerné s'allume pour signaler qu'il est connecté et actif. Si un interrupteur de port se met à clignoter, cela indique que le port a été débranché ou mis en veille. Si nécessaire, le technicien doit alors réinitialiser la connexion USB, par exemple en rebranchant le câble.

ES

Artículos incluidos

Sistema único	
Ctd.	Componente
1	MicroCue3
3	USB A a USB micro
1	1 Mando a distancia (2 ó 3 botones con o sin láser)
Sistema Pro Twin	
Ctd.	Componente
2	MicroCue3
6	USB A a USB micro
2	Terminales de mano (2 o 3 botones con o sin láser)
1	Fuente de alimentación de 12V DC
1	Maleta de transporte profesional de plástico rígido.

Première connexion

Le MicroCue3 utilise le pilote intégré avec le système d'exploitation de l'ordinateur pour appareils USB. Lorsque vous branchez un port du MC3 dans un port USB de l'ordinateur, ce dernier se configure. Il est alors important de le laisser fonctionner sans le débrancher ou l'utiliser. Attendez le message (dans le cas d'un PC) indiquant qu'il a configuré l'appareil et que ce dernier est désormais prêt à l'emploi. - Si le port n'a pas été installé correctement, des problèmes pourraient survenir lors des installations suivantes et vous devrez désinstaller l'appareil. - Veuillez consulter votre responsable informatique pour exécuter cette tâche. L'installation ne pose généralement aucun problème et vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil dès qu'il est installé.

Mémoriser une télécommande

Quand vous avez besoin de mémoriser une télécommande, sélectionnez la roue du menú et appuyez, dans l'écran vous verrez "Learn" (mémoriser) appuyez encore pour voir "Learn Handsets" (mémoriser une télécommande), appuyez encore. Ensuite, appuyez n'importe quel touche de la télécommande et après appuyez sur la roue du menú pour confirmer la liaison. La télécommande est mémorisée..

Suppression

Le MC3 propose quelques options qui permettent de supprimer des télécommandes. Tout d'abord, sélectionnez la roue de menu puis **Supprimer et Supprimer des télécommandes**. Pour supprimer toutes les télécommandes, sélectionnez **Oui.** En supprimant toutes les télécommandes, vous pouvez gérer convenablement les télécommandes adaptées. Une fois sur le réseau, l'appareil supprimera toutes les télécommandes rattachées à cette unité (locales et en réseau) et enverra un message pour supprimer les télécommandes de toutes les unités liées à l'unité initiale. Toutes les autres unités conserveront leurs télécommandes enregistrées localement.

Dans la seconde options, sélectionnez **Supprimer tout**. Cette action supprimera les télécommandes et les fonctions du clavier - cette réinitialisation sur les défauts usine vous permettra de gérer convenablement toutes les fonctionnalités de cette unité.

Comme troisième option, sélectionnez Supprimer la télécommande xxx - grâce à cette option, vous pouvez sélectionner la télécommande qu'il vous faut supprimer si vous êtes en train de faire votre présentation, sans perturber les autres télécommandes et paramètres.

Quatrième option : suppression par le réseau. Suppression générale de toutes les fonctionnalités du réseau. <u>ATTENTION : CETTE ACTION REMETTRA TOUTES LES FONCTIONNALI-</u> <u>TÉS SUR LES PARAMÈTRES USINE. Le système vous demande de confirmer votre action.</u>

Programmation des ordres au clavier

Les commandes du MC3 sont paramétrées en usine de la manière suivante : - flèche de pointeur droite pour SUIVANT, flèche de pointeur gauche pour PRÉCÉDENT, et la lettre « b » pour Écran noir. Ces commandes peuvent être reprogrammées au moyen d'un clavier USB externe.

Contrôlez que le clavier est compatible avec le système (nous en ajoutons toujours de nouveaux) en vérifiant qu'il pilote vos ordinateurs hôtes.

Entrez dans le système de menu puis sélectionnez **Apprendre** ; sélectionnez ensuite **Apprendre** clavier. Suivez le guide du menu puis désélectionnez les ports que vous ne souhaitez pas programmer.

Saisissez la touche ou la séquence de touches demandée puis sélectionnez le bouton d'une télécommande que vous voulez affecter à la fonction.

Désormais, chaque fois que vous sélectionnerez ce bouton sur les télécommandes connectées à ces ports, il aura cette touche ou séquence de touche.

Commande par le clavier (infos complémentaires)

Avec la fonction de programmation du clavier, vous pouvez commander avec un seul clavier tous les ordinateurs connectés au MC3 ; cette fonction est très utile pour éditer une présentation. Les modifications, telles que les erreurs de frappe, sont prises en compte simultanément par tous les ordinateurs. Vous éditez ainsi très rapidement votre présentation : - le clavier sauvegarde et exécute la présentation.

Ajouter une télécommande à un port donné À venir dans une mise à jour du logiciel

Désélection à distance du port À venir dans une mise à jour du logiciel

Télécommande

Possibilité de commander d'autres unités MC3 ; le port active les boutons, sur le réseau. Cette fonction permet de désactiver l'unité de pupitre lorsqu'elle ne commande pas cet ordinateur.

Volume

En utilisant votre casque fourni, réglez le volume des bips sur un niveau confortable à l'oreille. Nous vous recommandons d'utiliser des casques standard ayant une impédance de 32 ohms.

Alimentación de red.

Si usa i2Net, usted tiene un par de opciones de alimentación. La alimentación USB utilizada para la unidad no es suficiente para alimentar también a la red.

Use un ordenador o alimentación USB en ambos

El uso de 12V-30V DC en ambos lados permitirá un sistema de antena diverso y productos adicionales como el botón cableado y la lámpara de confidencia . Puede usarse una fuente de alimentación i2Net separada para la alimentación local y como ayuda con cables muy largos.

Ajustes

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla para el entorno donde esté usando la unidad.

ID de la unidad

Muestra las direcciones de red exclusivas de los dispositivos en la red. No se oculta automáticamente al recibir señal.

Diagnóstico

i2Net Pwr -	muestra el voltaje actual en esa unidad desde (o hacia) la red
Balance -	muestra que los datos presentados a la unidad están equilibrados, p.ej. no hay ningún cable roto y que no faltan los pines 2 o 3.
RX & TX-	Paquetes de Datos enviados y recibidos a la red mostrando que hay datos presentes.
CRC-	Errores de datos – datos corruptos
NVM-	Ciclos de escritura/Lectura, para mostrar ciclos de almacenamiento en la memoria

Programación de los botones del mando

Las señales del **MC3** se configuran en fabrica de la siguiente manera: - flecha de cursor derecha para NEXT (siguiente), flecha de cursor izquierda para BACK (atrás) y la letra "b" para BLACK OUT (oscurecer). Estas señales pueden reprogramarse usando un teclado USB externo.

Compruebe que el teclado funciona con el sistema (estamos añadiendo más constantemente) y que controla sus ordenadores centrales.

Acceda al sistema del menúl y seleccione **Learn** (aprender). A continuación, seleccione **Learn Keyboard** (aprender teclado). Siga la guía del menúl y deseleccione aquellos puertos que no desee programar.

Introduzca la tecla o secuencia de teclas que desee y a continuación seleccione en un mando a distancia a qué botón quiere asignar la función.

Ahora, cada vez que seleccione ese botón en los mandos a distancia, en esos puertos se enviará esa tecla o secuencia de teclas.

Control de teclado (información adicional)

Con la función de programación "Features of the keyboard" (funciones del teclado), usted puede ver que con un teclado puede controlar todos los ordenadores conectados a ese **MC3**. Se trata de una función muy útil para la edición. Todos los ordenadores conectados pueden editarse al mismo tiempo para una rapidísima edición durante el acto (por ejemplo, errores tipográficos). el teclado guarda y muestra la información, todo desde el teclado.

Añada un mando a distancia a un puerto especifico En una futura actualización del software

Deselección a distancia de un puerto En una futura actualización del software

Control a distancia

La capacidad de controlar los puertos USB de los MC3 en red. Esto permite deshabilitar la unidad que haya en el atril cuando no esté controlando ese ordenador.

Volumen

Usando sus propios auriculares, ajuste el nivel del volumen de los pitidos hasta un nivel que se resulte cómodo escuchar. Recomendamos el uso de auriculares estándar con una impedancia de 32 ohmios.

Alimentation du réseau

Si vous utilisez le réseau i2Net, vous avez à votre disposition deux options d'alimentation. L'alimentation par le port USB utilisée pour l'unité n'est pas assez puissante pour alimenter également le réseau,

Utilisez un ordinateur ou une alimentation USB

- Une alimentation CC 12 V-30 V à l'une ou l'autre des extrémités permet d'utiliser un système d'antenne de diversité et d'autres produits, comme une lampe confidentielle et un bouton filaire.
- Une alimentation i2Net indépendante peut servir d'alimentation locale et améliorer la qualité en présence de câbles très longs.

Réglages

Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement dans lequel vous l'utilisez.

Identification de l'unité

Indique les adresses réseau uniques des appareils sur le réseau - Pas d'auto-masquage sur signal.

Diagnostique

i2Net Pwr -	indique la tension courante présente dans l'unité provenant du ou allant vers le réseau
Balance -	indique que les données présentées à l'unité sont correctes, c'est-à-dire qu'aucun câble n'est sectionné et que la broche 2 ou la broche 3 est pré- sente.
RX & TX-	Les paquets de données envoyés et reçus sur le réseau indiquent la pré- sence de données.
CRC-	Erreurs de données - données corrompues
NVM-	Cycles de lecture/écriture, qui indique les cycles de mise en mé moire

Composants fournis

Système mono	
Qté	Pièce
1	MicroCue3
3	USB A vers USB micro
1	Télécommande (2 ou 3 boutons, avec ou sans pointeur laser)

Système duo pro

Qté	Pièce
2	MicroCue3
6	USB A vers USB micro
2	Télécommande (2 ou 3 boutons, avec ou sans pointeur laser)
1	Alimentation CC 12 V
1	Malette de transport professionnelle en plastique dur.

Primera Conexión

El **MicroCue3** usa el controlador integrado del sistema operativo del ordenador para dispositivos USB. A medida que usted conecta cada puerto del **MC3** a un USB de un ordenador, éste se configurará automáticamente. Es importante dejar tiempo para que se realice esta operación, sin desconectarlo o usarlo. En el caso de un PC, espere hasta que se le indique que el dispositivo ha sido configurado y está listo para ser usado. Si el puerto ha sido instalado incorrectamente, podría generar problemas en subsiguientes instalaciones y deberá desinstalar el dispositivo. Por favor, consulte con su técnico informático. Normalmente no hay problemas y se puede usar el dispositivo tan pronto esté instalado.

Añadir un Mando a Distancia

Cuando necesite añadir un mando a distancia, pulse el botón de la unidad central y en la pantalla aparecerá "learn" (vincula). Pulse el botón otra vez para que aparezca "Learn Handsets" (vincula mando a distancia), pulse otra vez el botón. Entonces, pulse cualquier botón del mando a distancia que quiera vincular y seguidamente pulse el botón de la unidad central para confirmar la vinculación. El mando a distancia está memorizado.

Borrado

El MC3 dispone de dos opciones para eliminar los mandos a distancia.

Primera opción: seleccione el botón de ajuste de menúl y seleccione **Erase** (borrar) y a continuación, **Erase Handsets** (eliminar mandos a distancia); después, para eliminar todos los terminales, seleccione **Yes** (sí). Esto eliminará todos los mandos a distancia. Esto asegurará que usted tiene un buen punto de inicio para configurar los mandos a distancia. Cuando esté en red, eliminará todos los mandos en esa unidad (tanto a nivel local como de la red) y enviará un mensaje para eliminar los mandos de todas aquellas unidades que hayan copiado los parámetros de la unidad inicial. Todas las demás unidades conservarán sus mandos almacenados localmente.

Segunda opción: seleccione **Erase All** (eliminar todo). Esto eliminará los mandos y las funciones de teclado. Se trata de un reinicio de fabrica que asegurará un punto de inicio adecuado para todas las funciones de esa unidad.

Tercera opción: seleccione Erase Handset xxx (eliminar mando xxx). Esto le permitirá seleccionar qué mando necesita eliminar si se encuentra en mitad de un acto sin por ello alterar los otros mandos y sus funciones.

Cuarta opción: Network Erase (borrado global). Un borrado global de todo lo que haya en la red. ADVERTENCIA: ESTO DEVOLVERÁ EL DISPOSITIVO A SU CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA. Se le pedirál una confirmación adicional para tener la seguridad de que es lo que usted desea hacer.

Actualización del Software

Es importante asegurarse que todos los MC3 conectados estén utilizando la misma versión de software, en caso contrario la actualización podría dar errores.

Sólo para PC

Compruebe con regularidad si hay actualizaciones de software disponibles en la web: www.interspace.com

Conecte el PC al puerto USB 1 del **MC3** y empiece la actualización: seleccione el botón que dice "check for updates" (compruebe actualizaciones), siga las instrucciones de la pantalla y el software del **MC3** será actualizado.

Coloque el MicroCue3 en un espacio despejado que permita una buena visión de los presentadores y sus mandos a distancia. Asegúrese que la antena esté orientada hacia arriba para favorecer la mejor recepción.

Con los cables micro USB proporcionados, conecte el MC3 al ordenador principal en el puerto 1 (vea complementos incluidos en pág. 56).

Si es la primera vez que lo conecta a ese ordenador, éste necesitará un minuto o dos para auto configurarse. El ordenador deberá mostrar un mensaje que indique que el dispositivo ha sido configurado correctamente (vea primera conexión en pág. 53) NO UTILICE O DESCONECTE EL MC3 DURANTE LA PRIMERA CONEXIÓN O PODRÍA CORROMPER LA INSTALACIÓN.

Compruebe la cobertura del aparato andando por la sala con el mando a distancia así podrá comprobar si hay alguna zona donde la señal no sea buena. Si esto ocurriera, deberá recolocar el MC3 o instalar un segundo en red, cerca del presentador. Tenga presente que una sala vacía (sin el público) puede cambiar significativamente la cobertura de la señal.

Verifique que los mandos a distancia están vinculados a los MC3 utilizados, en caso necesario elimine los mandos que no se usaran (ver borrado en pág. 53).

El presentador usa los sencillos pero potentes mandos a distancia de Interspace Industries y el técnico se sirve de la unidad central para asegurarse que se recibe la señal (visual y acústicamente).

En caso de no querer usar el estándar Adelante, Atrás, Pausa para las ordenes del mando a distancia, vea la pág. 54 para la programación de los botones del mando.

Al conectar el ordenador al puerto USB, el interruptor correspondiente se iluminará para indicar que está conectado y activo. Sí el interruptor empezara a parpadear, significaría que el cable ha sido desconectado o que el ordenador está en reposo. Esto permite al técnico ver que las conexiones estén activas y reiniciarlas en caso necesario.

Inhaltsverzeichnis

Einführung, Merkmale und Vorteile	18
Erste Inbetriebnahme	20
Betrieb	20
Allgemein	20
Anlernen	21
Einzelzuordnung von Handset	21
Fernauswahl des Ports	21
Fernsteuerung	21
Löschen	21
Tastaturbefehle	22
(Zusatzinfo)	22
Audio	22
Stromversorgung	23
Einstellungen	23
Helligkeit	23
Geräte-ID	23
Diagnose	23
Softwareupdate	24
Lieferumfang	24

Einführung, Merkmale und Vorteile

Der MicroCue3 (MC3) wurde für Moderationen von kleinen bis mittelgroßen Shows entwickelt, bei denen das Remote-Cueing von Präsentationsbildern oder Dias auf einem Computer zuverlässig und problemlos ablaufen muss.

Computer sind bei Präsentationen und Shows heutzutage nicht mehr wegzudenken. Meistens ist auch mehr als nur ein PC im Einsatz – z.B. ein Backup, sowie ein Vorschaugerät für die angeordneten Folien, damit der Moderator immer weiß, was als nächstes kommt.

Introducción, Características y Beneficios

MicroCue3 (MC3) ha sido diseñado para el presentador de pequeños y medianos eventos, en los que la fiabilidad en el paso de diapositivas es de vital importancia.

Al ser el Tercero de la serie **MicroCue**, hemos añadido 3 puertos USB para así poder controlar hasta 3 ordenadores.

Al usar más de un ordenador en los eventos (maestros y back-up) o para mostrar las siguientes diapositivas, este equipo es indispensable ya que ofrece al presentador la opción de ver la siguiente diapositiva (si no se conoce el orden de memoria).

El MicroCue3 es la evolución del MicroCue2 con fiabilidad incrementada.

La cobertura inalámbrica es la misma que en todos nuestros productos, de unos 100m con nuestros nuevos mandos a distancia. Sin embargo, en el MicroCue2, su posición o entorno puso en entredicho esta distancia.

El Equipo dispone de una pantalla LCD que muestra tanto texto como imágenes.

Sigue siendo alimentado por el puerto USB aunque el uso de un alimentador externo permite conectar más de un **MicroCue3** a través del puerto **i2Net**, en caso de querer mayor cobertura inalámbrica.

I2Net ha sido desarrollado para poder conectar cables más largos (superiores a 1.500 m), con alimentación y datos.

Gracias a este sistema, podemos crear una red de 2 o más **MC3** y compartir recursos como los mandos a distancia, las lámparas inteligentes y más funciones en el futuro.

Al estar en red, se puede utilizar más de un mando a distancia. Una vez desconectado el **MC3** de la red, los mandos vuelven a ser exclusivos de cada unidad.

Se pueden habilitar o deshabilitar los puertos USB, para gestionar mejor el uso de los ordenadores conectados.

Un conector mini Jack estéreo de 3.5 mm permite conectar auriculares para que el técnico oiga (con control de volumen en la parte frontal del equipo) cuando el presentador avanza, retrocede o pausa la presentación.

<u>Índice</u>

Introducción, características y beneficios	51
Funcionamiento,	52
Actualización de software	<u> </u>
Primera conexión.	53
Añadir un Mando a Distancia	53
Borrado	53
Programación de los botones del mando	<u>5</u> 4
Control de teclado (información adicional)	54
Añada un mando a distancia a un puerto especifico	54
Deseleccione a distancia un puerto	54
Control a distancia	54
Alimentación de red.	<u>5</u> 5
Ajustes	55
Artículos incluidos	<u> </u>

Der große Vorteil hierbei: sollte der Moderator die Rede nicht auswendig wissen, kann er diese an die nächste Folie einfach anpassen.

Der MicroCue3 ist eine Weiterentwicklung des MicroCue2, wobei das Augenmerk auf eine noch höhere Verlässlichkeit gelegt wurde.

Die RF-Reichweite unserer neuen Handsender (Handsets) liegt bei max. 100 m, so wie schon bei den Vorgängermodellen. Aber je nach Standort und Umfeld waren die Leistungen des MicroCue2 unterschiedlich.

Mithilfe eines Farbdisplays haben Sie nun vollen Zugriff auf alle Einstellungen und Informationen.

Da es sich hier um die "dritte" Generation handelt, bieten wir nun auch 3 USB-Ports an, um externe Computer ansteuern zu können.

Der MC3 wird wie sein Vorgänger weiterhin über den USB Port mit Strom versorgt. Eine externe Stromversorgung ermöglicht es jedoch, ein weiteres Gerät über das "i2Net" ohne zusätzliche Stromquelle zu betreiben. Somit ist es möglich, einen MC3 als weitere Empfangsstation zu nutzen, ohne dass dieser an eine Spannungsquelle angeschlossen sein muss.

Das **i2Net** wurde entwickelt, um mehrere Geräte über große Entfernungen (über 1500 m) zu verbinden. Es werden Daten sowie Strom übertragen.

Mithilfe einer Netzwerkinfrastruktur können wir zwei oder mehrere MC3-Geräte miteinander verbinden und Ressourcen wie Handsets, Lampen und mehr in Zukunft gemeinsam nutzen.

Das automatische Teilen von Handsets über eine Netzwerkverbindung stellt sicher, dass alle Handsets (unabhängig davon, auf welchem Gerät sie angelernt wurden) innerhalb des Netzwerkes genutzt werden können. Erst wenn das Gerät ausgeschaltet wird, werden die "Netzwerk"-Handsets "vergessen" und in den Zustand vor der Netzwerkverbindung zurückgesetzt.

Eine Aktivierung oder Deaktivierung des USB-Anschlusses, um die Steuerung der angeschlossenen Computer zu verwalten, ist ebenfalls möglich.

Ein 3,5-mm-Stereoklinkenanschluss ermöglicht die Wiedergabe der Töne, welche auf die Befehle Next, Back und Black ansprechen. Ein Headset kann an der Seite des MC3 angeschlossen werden. Über das neue Menü kann die Lautstärke angepasst werden.

Erste Inbetriebnahme

Der MicroCue3 verwendet den eingebauten USB-Treiber des Computer-Betriebssystems. Wenn Sie den MC3 an einen USB-Port des Computers anschließen, konfiguriert sich das System von selbst. Es ist wichtig, dass er dies tun kann, ohne ihn währenddessen zu trennen oder zu benutzen. Warten Sie, bis er Ihnen mitteilt (im Falle eines PCs), dass er das Gerät konfiguriert hat und einsatzbereit ist. Wenn der Port falsch installiert wurde, kann es zu Problemen bei nachfolgenden Installationen kommen und Sie müssen das Gerät deinstallieren. Bitte wenden Sie sich für diese Funktion an Ihren IT-Manager. Normalerweise sollten keine Probleme auftreten und sobald das Gerät installiert ist, können Sie es uneingeschränkt nutzen.

Betrieb

Bitte stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen MC3-Systeme <u>dieselbe</u> <u>Softwareversion</u> nutzen, da es sonst zu unvorhergesehenen Problemen kommen kann.

Allgemein

Stellen Sie den MicroCue3 an eine freie Stelle, mit uneingeschränktem Blick auf den Moderator mit dem Handset. Stellen Sie sicher, dass die Antenne nach oben zeigt, um den besten Empfang zu gewährleisten.

Verbinden Sie den MC3 über die mitgelieferten Micro-USB-Kabel mit dem (Arbeits-)Computer über Port 1 (siehe "Lieferumfang"). Wenn der Computer zum ersten Mal verbunden wird, muss dieser sich ein oder zwei Minuten selbst konfigurieren. Der Computer sollte sich melden, wenn das Gerät korrekt konfiguriert wurde (siehe "Erste Inbetriebnahme"). Während dieser Zeit dürfen Sie den Stecker nicht ziehen oder das Gerät verwenden, da sonst die Installation nicht richtig ausgeführt werden kann!

Nachdem der USB-Anschluss des MC3 mit dem Computer verbunden wurde, leuchtet der entsprechende Port auf und zeigt somit an, dass er aktiv ist. Wenn ein Port zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass der Port getrennt oder in den Ruhezustand versetzt wurde. Dies dient dazu, dem Techniker Informationen zum Zurücksetzen der USB-Verbindung zu geben, falls erforderlich, wie z.B. diese wieder anzuschließen.

Artigos incluídos

Sistema único

Qtd	Peça
1	MicroCue3
3	USB A para micro USB
1	Auscultador (2 ou 3 botões com ou sem Laser)

Sistema Pro twin

Qtd	Peça
2	MicroCue3
6	USB A para micro USB
2	Auscultadores (2 ou 3 botões com ou sem Laser)
1	Fonte de alimentação de CC de 12V
1	Estojo de transporte profissional em plástico rígido

<u>Anlernen</u>

Wenn Sie ein neues Handset anlernen wollen, wählen Sie mithilfe des "jog buttons" im Menü den Punkt "Learn/Anlernen" aus. Nun wird auf dem Display "Learn Handset/Handset anlernen" angezeigt. Bestätigen Sie dies und drücken dann einen beliebigen Knopf auf dem Handset. Zum Speichern drücken Sie den "Jog button" erneut. Fertig.

Einzelzuordnung von Handset

Folgt in einem zukünftigen Software-Update...

Fernauswahl des Ports Folgt in einem zukünftigen Software-Update...

Fernsteuerung

Folgt in einem zukünftigen Software-Update...

Die Möglichkeit, die Port-Freigabetasten anderer MC3-Geräte im Netzwerk zu steuern. Dadurch kann die Rednerpulteinheit deaktiviert werden, wenn der Computer nicht gesteuert wird.

<u>Löschen</u>

Es gibt eine Reihe von Optionen auf dem MC3, um Handsets zu entfernen.

- 1. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie "**Erase**/Löschen" und dann "**Erase** Handsets/Handsets löschen", und um alle Handsets zu löschen, drücken Sie dann "**Yes**/Ja".
- 2. Nun werden alle Handsets gelöscht. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für die Installation neuer Handsets. Wenn Sie sich im Netzwerk befinden, werden alle Handsets auf diesem Gerät (sowohl lokal als auch im Netzwerk) gelöscht; und es wird auch ein Befehl gesendet, um diese Handsets von allen anderen Geräten zu löschen, die von dem ursprünglichen Gerät kopiert wurden. Alle anderen Geräte behalten ihre lokal gespeicherten Handsets.

3.

- 4. Wählen Sie "**Erase All**/Alles löschen". Damit werden alle Handsets und Tastaturfunktionen gelöscht und das Gerät somit in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (Werksreset).
- 5. Wählen Sie "Erase Handset xxx/Handset löschen xxx" hiermit können Sie auswählen, welches Handset Sie löschen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie mitten in der Vorführung sind und keine anderen Handsets und Funktionen stören sollen.
- 6. Netzwerk löschen. Alles in dem Netzwerk wird gelöscht. <u>VORSICHT! Dadurch werden</u> alle Geräte in dem Netzwerk auf die "Werkseinstellungen" zurückgesetzt!

Tastaturbefehle

Die Cues des MC3 sind werkseitig wie folgt eingestellt: Pfeil rechts für NEXT (Weiter), Pfeil links für BACK (Zurück), Buchstabe "b" für Black (Schwarzbild).

Diese Cues können über eine externe USB-Tastatur umprogrammiert werden. Überprüfen Sie, ob die Tastatur mit dem System kompatibel ist (wird ständig erweitert) indem Sie sicherstellen, dass damit der Computer gesteuert werden kann.

Öffnen Sie das Menüsystem und wählen Sie "Learn/Lernen", - wählen Sie nun "Learn Keyboard/ Tastatur anlernen", - folgen Sie der Menüführung und deaktivieren Sie die Ports, die Sie nicht programmieren möchten. Geben Sie die gewünschte Taste oder Tastenfolge ein und wählen Sie dann an einem Handset aus, welcher Taste die Funktion zugeordnet werden soll. Jedes Mal, wenn Sie nun diese Taste auf den Handsets an diesen Ports auswählen, wird diese Taste oder Tastenfolge gesendet.

(Zusatzinfo)

Mit der Funktion der Tastaturprogrammierung können Sie sehen, dass eine Tastatur alle, an den MC3 angeschlossenen, Computer steuern kann. Dies ist sehr nützlich bei der Bearbeitung (Editing). Alle Computer können bearbeitet werden, wie z.B. Tippfehler, für eine sehr schnelle On-Show-Bearbeitung: Tastatur speichern und Show starten, alles über die Tastatur.

<u>Audio</u>

Ein 3,5-mm-Stereoklinkenanschluss ermöglicht die Wiedergabe der Töne, welche auf die Befehle Next, Back und Black ansprechen. Ein Headset kann an der Seite des MC3 angeschlossen werden. Über das neue Menü kann die Lautstärke angepasst werden. Wir empfehlen Standard-Kopfhörer mit 32 Ohm Impedanz.

Potência da Rede.

Se estiver a usar o i2Net, tem algumas opções de alimentação. A alimentação por USB utilizada para a unidade não tem potência suficiente para alimentar também a Rede.

Use um computador ou alimentação por USB em ambos

Usar uma CC de 12V-30V em cada extremidade permitirá um sistema de antenas diversificado e produtos adicionais, como lâmpada Confidence e botão com fio. Pode utilizar-se uma fonte de alimentação i2Net separada para alimentação local e para ajudar com cabos muito longos.

Definições

Luminosidade

Ajusta a luminosidade do ecrã para o ambiente em que o estiver a usar.

ID da Unidade

Mostra os endereços de rede exclusivos dos dispositivos na rede - Sem ocultar automaticamente no contributo.

Diagnóstico

mostra a atual Tensão na unidade a partir de (ou para) a rede mostra que os dados apresentados na unidade estão equilibrados, ou seja, não é um cabo partido e o pino 2 ou pino 3 estão em falta.
Os pacotes de dados enviados e recebidos para a rede mostram que os dados estão presentes.
Erros de dados - dados corrompidos
Ciclos de Leitura/Escrita, para mostrar ciclos de armazenamento de memória

Programação dos Comandos do Teclado

As indicações do MC3 estão configuradas de fábrica em: seta para a direita para NEXT (SEGUINTE), seta para a esquerda para BACK (VOLTAR) e a letra «b» para Black out (Desativar). Estes contributos podem ser reprogramados usando um teclado USB externo. Verifique se o Teclado funciona com o sistema (estamos sempre a adicionar mais), mostrando que controla o seu computador central.

Entre no sistema de menu e selecione Learn (Memorizar) - agora selecione Learn keyboard (Memorizar teclado) - siga o guia do menu e desmarque as portas que não pretende programar.

Insira a tecla ou sequência de teclas necessária e, de seguida, selecione no auscultador qual o botão a que pretende associar a funcionalidade.

Sempre que selecionar esse botão nos auscultadores nessas portas, enviará essa tecla ou sequência de teclas.

Controlo do Teclado (informação adicional)

Com a funcionalidade de programação das Funcionalidades do Teclado, consegue ver que um teclado pode controlar todos os computadores ligados ao MC3 e isto é muito útil para a edição. Todos os computadores podem ser editados, como erros de digitação ao mesmo tempo, para uma edição muito rápida no evento: - guardar e executar evento, tudo a partir do teclado.

Adicionar um auscultador a uma porta específica

A seguir numa atualização de software futura

Desmarcação remota da porta

A seguir numa atualização de software futura

Controlo remoto

A capacidade de controlar os botões de acionamento de porta de outras unidades MC3 na rede. Isto permite que a unidade de leitura seja desativada quando não estiver a controlar esse computador.

Volume

Usando os seus próprios auscultadores fornecidos, ajuste o nível de volume dos bips para um nível confortável de audição. Recomendamos auscultadores comuns com uma impedância de 32 ohm.

Stromversorgung

Wenn Sie das i2Net verwenden, haben Sie mehrere Stromversorgungsoptionen. Die für das Gerät verwendete USB-Stromversorgung reicht nicht aus, um auch das Netzwerk mit Strom zu versorgen.

- Verwenden Sie daher einen Computer oder eine USB-Stromversorgung an beiden Endgeräten.
- Die Verwendung von 12V-30V DC-Strom an einem der Endgeräte ermöglicht die Nutzung eines vielseitigen Antennensystems und den Anschluss von zusätzlichen Produkten wie beispielsweise einer Confidence lamp und kabelgebundenen Handsets.
- Ein separates i2Net-Netzteil kann für die lokale Stromversorgung und lange Kabelwege verwendet werden.

Einstellungen

<u>Helligkeit</u>

Passen Sie die Helligkeit des Displays an die Umgebung an.

Geräte-ID

Zeigt die Netzadressen der im Netzwerk befindlichen Geräte an.

Diagnose

i2Net Pwr	Zeigt die aktuelle Spannung an diesem Gerät vom (oder zum) Netz an.
Balance	Zeigt an, dass die Daten, die dem Gerät geliefert werden, fehlerfrei sind - kein unterbrochenes Kabel oder fehlender Pin 2 oder 3.
RX & TX	Datenpakete, die an das Netzwerk gesendet und empfangen werden zeigen an, dass Daten vorhanden sind.
CRC	Datenfehler - beschädigte Daten
NVM	Lese-/Schreibzyklen, zur Anzeige der Speicherzyklen

Software Update

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr MC3 System aktuell ist. Alle aktuellen Updates finden Sie auf <u>www.interspaceind.com</u>.

Verbinden Sie den "Port 1" des MC3 mit dem Computer und wählen den Button "check for updates" aus. Folgen Sie der Anleitung und Ihr System wird auf den neusten Stand gebracht.

Lieferumfang

Einzelsystem	
Anzahl	Bestandteil
1	MicroCue 3
3	USB A auf USB Micro
1	Handset (2 oder 3 Tasten mit oder ohne Laser)

Pro Doppelsystem	
Anzahl	Bestandteil
2	MicroCue 3
6	USB A auf USB Mirco
2	Handsets (2 oder 3 tasten mit oder ohne Laser)
1	DC 12V-Stromversorgung
1	Profi-Tragekoffer aus Hartplastik

Primeira ligação

O MicroCue3 usa o transmissor embutido com o sistema operacional do computador para dispositivos USB. À medida que liga cada porta do MC3 à ligação USB de um computador, este configurar-se-á sozinho, é importante deixar que isso aconteça sem o desligar ou sem o utilizar. Aguarde que indique (no caso do PC) que configurou o dispositivo e que está pronto a ser utilizado. Se a porta for instalada corretamente, pode haver problemas com as instalações subsequentes e terá de desinstalar o dispositivo. Consulte o seu gestor de TI para esta função. Geralmente não há problemas e assim que é instalado, pode usá-lo na sua totalidade.

А

Eliminar

Existem algumas opções no MC3 para remover auscultadores.

Em primeiro lugar, selecione o botão jog do menu e selecione **Erase (Eliminar)** e, de seguida, **Erase Handsets (Eliminar Auscultadores)** e, depois, para eliminar todos os auscultadores, selecione **yes (sim)**. Isto eliminará todos os auscultadores e garantirá que tem um bom ponto de partida para os auscultadores.

Quando estiver na Rede, eliminará todos os auscultadores nessa unidade (locais e da rede) e também enviará uma mensagem para eliminar os auscultadores de todas as outras unidades que tenham copiado da unidade inicial. Todas as outras unidades manterão os seus auscultadores armazenados localmente.

Em segundo lugar, Selecione **Erase All (Eliminar Todos)**, isto eliminará as funções dos Auscultadores e do Teclado - trata-se de uma configuração de fábrica e garantirá um ponto de partida adequado para tudo nessa unidade.

Em terceiro lugar, selecione Erase Handset xxx (Eliminar Auscultador xxx) - isto permitirlhe-á selecionar o Auscultador que tem de eliminar se estiver a meio do evento sem perturbar os outros auscultadores e funcionalidades.

Em quarto lugar, eliminar a rede. Uma eliminação geral de tudo na rede. <u>AVISO: ISTO IRÁ</u> <u>REPOR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA. Isto tem uma confirmação adicional para</u> <u>garantir que pretende realmente fazê-lo.</u>

Funcionamento

Atualização do software

<u>- é importante garantir que todas as unidades MC3 ligadas estão a executar a</u> **mesma revisão de software**, caso contrário, isto poderá resultar num funcionamento imprevisto.

Х

Coloque o **MicroCue3** num espaço livre para visualização e numa linha de visão nítida para os apresentadores e os seus auscultadores. Certifique-se de que a antena está a apontar para a melhor receção.

Usando os cabos micro USB fornecidos - ligue o MC3 ao computador (em funcionamento) usando primeiro a porta 1 para convenção. (Consultar «<u>artigos incluídos</u>»).

Se estiver a liga-lo pela primeira vez, o computador precisa de um minuto ou dois para configurar. O computador deve indicar que o dispositivo foi configurado corretamente. (Consultar «primeira ligação») Não desligue o nem utilize durante este tempo, pois poderá corromper a instalação!

Faça um Teste de Percurso com o auscultador e verifique se existem pontos mortos de funcionamento - poderá ter de mover o recetor se isto ocorrer ou configurar uma segunda unidade **MicroCue3** como recetor perto do apresentador. Tenha em consideração que um local do evento vazio (sem público) pode mudar significativamente, especialmente se estiver entre o apresentador e o recetor (MC3).

Verifique se tem os auscultadores para o recetor - elimine os auscultadores não autorizados, se necessário. (Consultar «eliminar auscultadores»)

O apresentador usa os auscultadores simples, mas potentes, da Interspace Industries. O técnico usa a unidade principal como um recurso poderoso para garantir que o contributo do apresentador é obtido com monitorização visual e audível, se necessário.

Caso pretenda usar um comando diferente de «seta direita, seta esquerda» para os contributos, consulte «programação do comando do teclado»

Quando estiver ligado à porta USB, o interruptor de acionamento da porta correspondente acendese para indicar que está ligado e ativo. Se o interruptor da porta começar a piscar, significa que a porta foi desligada ou suspensa e isto serve para informar o técnico de que deve repor a ligação USB, se necessário, como ligá-la novamente.

<u>Indice</u>

Introduzione, caratteristiche e vantaggi	27
Funzionamento,	28
Aggiornamento del software	28
Primo collegamento.	29
A	29
Eliminazione	29
Programmazione comandi tastiera	30
Controllo mediante tastiera (altre info)	30
Aggiunta di una cuffia a una porta specificata	30
Deselezione di una porta in remoto	30
Controllo in remoto	30
Alimentazione di rete.	31
Impostazioni	31
Accessori in dotazione	32

Introdução, características e benefícios

O **MicroCue3** (MC3) foi concebido para o apresentador de pequenos a médios eventos, nos quais a fiabilidade é fundamental para a entrada remota de imagens e diapositivos da apresentação num computador.

Com o avanço contínuo dos computadores, utiliza-se mais do que apenas um num evento para backup e para os diapositivos, para que o apresentador saiba qual é o próximo diapositivo. Podem alinhar o seu discurso para se adaptar ao próximo diapositivo se não o souberem de cor.

O MicroCue3 foi concebido para aumentar a fiabilidade, com base no produto MicroCue2.

A gama RF tem sido a mesma em todos os produtos de 100 m com o nosso novo auscultador. Todavia, a posição e o ambiente puseram em causa o MicroCue2.

Usar um ecrã LCD dá acesso total a texto e gráficos.

Como este é o «3» na série, devemos continuar com 3 portas USB para controlar computadores externos.

Ainda é alimentado por USB. A utilização da alimentação de CC externa opcional permite que uma unidade remota seja alimentada no **i2Net** sem a ligar a uma porta USB local - excelente como recetor RF remoto.

O **i2Net** foi desenvolvido para longa distância em cabo (superior a 1500 m) com potência e dados em 2 pares mais o ecrã.

Usando uma infraestrutura de rede, podemos ligar 2 ou mais unidades MC3 ao mesmo tempo e partilhar recursos, como auscultadores, lâmpadas e muito mais no futuro.

A partilha automática de auscultadores através de uma ligação de rede garante que todos os auscultadores são válidos. Os auscultadores «de rede» são ignorados e repostos para o estado anterior à ligação de rede apenas quando a unidade é desligada.

A porta USB ativa ou desativa para gerir o controlo dos computadores ligados.

Áudio - uma mini ligação estéreo de 3,5 mm permite que os sons de áudio correspondentes aos comandos Next (Seguinte), Back (Voltar) e Black out (Desativar) possam ser ouvidos num auscultador com volume ajustável a partir do painel frontal.

<u>Índice</u>

Introdução, características e benefícios	
Funcionamento	44
Atualização do software	44
Primeira ligação.	45
<u>A</u>	45
Eliminar	45
Programação dos Comandos do Teclado	46
Controlo do Teclado (informação adicional)	46
Adicionar um auscultador a uma porta específica	46
Desmarcação remota da porta	46
Controlo remoto	46
Potência da Rede.	47
Definições	47
Artigos incluídos	48

Introduzione, caratteristiche e vantaggi

MicroCue3 (MC3) è stato concepito per i conduttori di eventi da piccoli a medi, in cui l'affidabilità è fondamentale per l'allestimento in remoto di presentazioni di immagini o diapositive su un computer.

Con la continua avanzata del computer, più di un dispositivo può essere utilizzato per un unico evento per ottenere un backup e vedere l'immagine successiva, così il conduttore sa quale diapositiva sta per arrivare. Quindi può allineare il proprio discorso in modo che si adatti alla diapositiva successiva se non la ricorda a memoria.

MicroCue3 è stato concepito per una maggiore affidabilità, fondata sul prodotto MicroCue2.

La portata RF è la stessa per tutti i nostri prodotti, di 100 m con le nostre nuove cuffie. Ma posizione e ambiente hanno messo in discussione MicroCue2.

L'utilizzo di uno schermo LCD consente un accesso completo sia al testo che alla grafica.

Poiché questo è il numero "3" della serie, avremo 3 porte USB per controllare i computer esterni.

L'alimentazione è ancora mediante USB; l'utilizzo di un'alimentazione CC esterna opzionale consente a un'unità remota di essere alimentata mediante **i2Net** senza necessità di collegamento a una porta USB locale - perfetta come un ricevitore RF remoto.

i2Net è stato sviluppato per una lunga distanza su cavo (superiore a 1500 m) con alimentazione e dati su 2 coppie più schermo.

L'utilizzo di un'infrastruttura di rete ci consente di collegare 2 o più unità MC3 assieme e di condividere risorse come cuffie, lampade e altro ancora in futuro.

La condivisione automatica delle cuffie su una rete assicura che tutte le cuffie siano valide. Solo quando l'alimentazione all'unità perde potenza, le cuffie della rete vengono "dimenticate" e riportate allo stato precedente alla connessione di rete.

Abilitazione o disabilitazione della porta USB per gestire il controllo dei computer collegati.

Audio - il collegamento stereo mediante mini jack 3,5 mm consente di avere toni audio corrispondenti ai comandi Avanti, Indietro e Oscuramento che possano essere sentiti su un ricevitore con il volume regolabile dal pannello di controllo.

Funzionamento,

Aggiornamento del software

<u>- È importante assicurare che tutte le unità MC3 collegate siano dotate della</u> <u>stessa versione del software, in caso contrario potrebbe verificarsi</u> un funzionamento non previsto.

Х

Posizionare il **MicroCue3** in uno spazio libero che consenta la visione e in modo che sia chiaramente visibile in linea da parte dei conduttori e delle loro cuffie. Assicurarsi che l'antenna sia puntata in modo da avere la migliore ricezione possibile.

L'utilizzo dei cavi micro USB in dotazione consente di collegare l'MC3 al computer (in uso) utilizzando prima la porta 1 come convenzione. (Vedere "<u>Accessori in dotazione</u>")

Se questo è il primo collegamento, il computer impiega un minuto o due per configurarsi. Il computer deve mostrare il messaggio che conferma la corretta configurazione del dispositivo. (Vedere <u>"Primo collegamento</u>") Non scollegare il dispositivo né utilizzarlo durante questo periodo di tempo altrimenti l'installazione non si completa!

Effettuare un test di camminata con le cuffie e controllare gli eventuali punti morti del funzionamento; potrebbe essere necessario spostare il ricevitore se ciò accade o configurare una seconda unità **MicroCue3** come ricevitore accanto al conduttore. Ricordare che una sala vuota (assenza di pubblico) può modificare in modo significativo la condizione soprattutto se lo spazio vuoto è tra il conduttore e il ricevitore (MC3).

Controllare di avere le cuffie per il ricevitore: eliminare le cuffie malfunzionanti, se necessario. (Vedere "Eliminazione cuffie")

Il conduttore utilizza cuffie semplici ma potenti prodotte da Interspace Industries. Il tecnico utilizza l'unità principale come risorsa potente per assicurare che la presentazione proceda bene, attraverso monitoraggio visivo e sonoro, se necessario.

Se si desidera un comando diverso rispetto a "freccia destra, freccia sinistra" per le immagini, vedere "Programmazione comandi tastiera".

Dopo il collegamento all'USB, l'interruttore della porta corrispondente attivata si accende comunicando che la porta è collegata e attiva. Se l'interruttore di una porta inizia a lampeggiare, vuol dire che la porta è disconnessa oppure in pausa, questo serve al tecnico per ricevere le informazioni necessarie alla reimpostazione del collegamento USB, se necessario, ad esempio, eseguendo un nuovo collegamento.

Deler som følger med

Enkelt system

Antall	Del
1	MicroCue3
3	USB A til USB mikro
1	Håndsett (2 eller 3 knapper med eller uten laser)

Pro tvillingsystem

Antall	Del
2	MicroCue3
6	USB A til USB mikro
2	Håndsett (2 eller 3 knapper med eller uten laser)
1	DC 12V strømforsyning
1	Bæreveske i hard plast.

Primo collegamento.

Il dispositivo MicroCue3 utilizza il driver integrato del sistema operativo del computer per i dispositivi USB. Quando si collega una porta dell'MC3 al collegamento USB di un computer, il computer si configura; è importante lasciarglielo fare senza scollegarlo né utilizzarlo. Attendere fino al messaggio (per i PC) di avvenuta configurazione del dispositivo; poi è pronto per l'uso. - Se la porta è stata installata in modo non corretto, potrebbero esserci problemi per le installazioni successive e sarà necessario disinstallare il dispositivo. - Consultare il proprio responsabile IT per questa funzione. Di solito non ci sono problemi e immediatamente dopo l'installazione è possibile un utilizzo completo.

А

Eliminazione

Ci sono alcune opzioni per rimuovere le cuffie dall'MC3.

La prima: selezionare il pulsante Jog e selezionare **Elimina** e poi **Elimina cuffie** e poi, per eliminare tutte le cuffie, selezionare **Si.** Così si eliminano tutte le cuffie; questo è il posto migliore in cui entrare per assicurarsi di avere un buon punto di partenza con le cuffie. Quando si è nella rete, si eliminano tutte le cuffie di quella unità (sia locali che di rete) e viene anche inviato un messaggio per eliminare quelle cuffie delle altre unità che sono state copiate dall'unità iniziale. Tutte le altre unità conservano le cuffie memorizzate a livello locale.

La seconda: selezionare **Elimina tutto**; questo consente di eliminare le cuffie e le funzioni della tastiera; si tratta di una reimpostazione di fabbrica e assicura un punto di partenza corretto per tutte le funzioni su quella unità.

La terza: selezionare Elimina cuffia xxx; questo consente di scegliere quale cuffia è necessario eliminare a metà della presentazione senza influenzare le altre cuffie e le altre funzioni.

La quarta: eliminazione di rete. Una eliminazione globale per tutto ciò che è sulla rete. <u>AVVERTENZA: QUESTO CANCELLA TUTTO RIPRISTINANDO LE IMPOSTAZIONI DI</u> <u>FABBRICA. C'è una richiesta di conferma aggiuntiva per assicurare che è ciò che davvero si</u> <u>vuole fare.</u>

Programmazione comandi tastiera

I comandi dell'MC3 sono impostati in fabbrica: freccia destra per AVANTI, freccia sinistra per INDIETRO e la lettera "b" per Oscuramento. Questi comandi possono essere riprogrammati utilizzando una tastiera USB esterna.

Provare che la tastiera funzioni con il sistema (ne aggiungiamo continuamente) mostrando che controlla i computer host.

Entrare nel sistema del menu e selezionare **Apprendi**, - ora selezionare **Apprendi tastiera**, seguire la guida del menu e deselezionare le porta che non si desidera programmare. Immettere il tasto o la sequenza di comandi mediante i tasti necessari, poi selezionare su una cuffia quale pulsante si desidera assegnare a una determinata funzione. Ogni volta che si seleziona quel pulsante sulla cuffia per quelle porte, saranno inviati quel tasto o quella sequenza di tasti.

Controllo mediante tastiera (altre info)

Con le funzioni di Programmazione comandi tastiera è possibile vedere che una tastiera può controllare tutti i computer collegati a quell'MC3, e questo è molto utile per l'editing. Tutti i computer possono essere utilizzati per l'editing: per esempio correzioni di refusi contemporaneamente durante una presentazione molto veloce; salvataggio della tastiera ed esecuzione presentazione e il tutto dalla tastiera.

Aggiunta di una cuffia a una porta specificata Da rispettare per un futuro aggiornamento del software

Deselezione di una porta in remoto Da rispettare per un futuro aggiornamento del software

Controllo in remoto

La possibilità di controllare altre unità MC3, porte, pulsanti, sulla rete. Questo consente all'unità leggio di essere disattivata quando non controlla quel computer.

Volume

Utilizzando le proprie cuffie in dotazione, regolare il livello del volume dei bip a un livello comodo da ascoltare. Raccomandiamo cuffie standard con impedenza da 32 ohm.

Strømtilførsel til nettverket.

Hvis du bruker i2Net-et har du et par strømforsyningsalternativer. Strømforsyningen via USB for enheten har ikke nok energi for å gi kraft til nettverket også.

- Bruk en PC eller USB-strømforsyning på begge
- Bruk av 12V-30V DC i begge ender vil gjøre det mulig å bruke et allsidig antennesystem og andre produkter som Sikringslampe (Confidence Lamp) og kablet knapp.
- En separat i2Net strømforsyning kan brukes som lokal strømforsyning for å hjelpe til med svært lange kabler.

Innstillinger

Lysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen for det miljøet du bruker den i.

Enhets-ID

Viser den unike nettadressen til enhetene i nettverket - Ingen automatisk skjuling på stikkordet.

Diagnose

i2Net Pwr -	viser den faktiske spenningen på den aktuelle enheten fra	
(eller ut av) nettverl	ket	
Balanse -	viser dataene som presenteres til enheten i balanse, det vil si	
ikke kabelbrudd alle at pinne 2 eller 3 mangler.		
RX & TX-	Datapakker som sendes og mottas til nettverket viser at det	
finnes data.		
CRC-	Feil i data - defekte data	
NVM-	Lese-/skrivesykluser for å vise minnesykluser	

Programmering av tastaturkommandoer

Stikkordene til MC3 er fabrikkinnstilt på: -høyre pil for NESTE, venstre pil for TILBAKE og bokstaven "b" for Black out (Svart skjerm). Disse stikkordene kan reprogrammeres ved hjelp av et eksternt USB-tastatur.

Sjekk at tastaturet virker sammen med systemet (vi legger til flere hele tiden) ved å vise at det styrer verts-PC-ene.

Gå inn i menysystemet og velg Lær (Learn) - så velger du Lær tastatur (Learn keyboard) - følg menyguiden og velg bort de portene du ikke ønsker skal programmeres.

Legg inn tasten eller tastaturkombinasjonen som kreves og velg så på et håndsett hvilken knapp du ønsker at funksjonen for den skal tilordnes.

Hver gang du nå velger denne knappen på håndsettene på disse portene vil den ha den tasten eller tastaturkombinasjonen som er sendt.

Tastaturkommando (ytterligere info)

Med tastaturprogrammeringsfunksjonen kan du se at et tastatur kan styre alle PC-ene som er koblet til MC3, noe som er svært nyttig ved redigering. Alle PC-er kan redigeres, som for eksempel feilskrift på samme tid for hurtig redigering under presentasjonen: - tastaturet lagring og kjør videre, alt fra tastaturet.

Legg til et håndsett til en bestemt port

Som skal følges i en framtidig programvareoppdatering

Fjernstyrt bortvelging av en port

Som skal følges i en framtidig programvareoppdatering

Fjernstyring

Mulighet for å styre andre MC3-enheters Portaktiveringsknapper på nettverket. Dette gjør det mulig for talerstolenheten å være deaktivert nå den ikke styrer denne PC-en.

Volum

Du kan bruke dine egne hodetelefoner for å justere volumnivået på lydsignalene til et komfortabelt nivå. Vi anbefaler at du bruker standard hodetelefoner med impedans på 32 ohm.

Alimentazione di rete.

Se si utilizza i2Net, ci sono alcune opzioni di alimentazione. L'alimentazione USB utilizzata per l'unità non ha abbastanza energia per alimentare anche la rete.

Utilizzare un computer o l'alimentazione USB per entrambe

- Utilizzare 12V-30V CC per entrambe consente un sistema di antenne diversificato e la possibilità di utilizzare altri prodotti come la lampada Confidence e un pulsante cablato.
- Un'alimentazione i2Net separata può essere utilizzata per l'alimentazione locale e per aiutare in caso di cavi molto lunghi.

Impostazioni

Luminosità

Regolare la luminosità dello schermo a seconda dell'ambiente in cui si è.

ID unità

Mostra l'indirizzo di rete unico dei dispositivi sulla rete - Nessun nascondimento automatico nella presentazione.

Diagnosi

i2Net Pwr - Balance -	mostra la tensione corrente per quella unità dalla (o fuori dalla) rete. mostra che i dati presentati per l'unità sono bilanciati, cioè non ci sono cavi rotti né pin 2 o pin 3 mancante.
RX & TX- presenti.	Pacchetti di dati inviati e ricevuti per la presentazione sulla rete
CRC- NVM-	Errore di dati - Dati corrotti. Cicli di lettura/scrittura, per mostrare i cicli di salvataggio in memoria.

Accessori in dotazione

Sistema singolo

Q.tà	Parte
1	MicroCue3
3	Da USB A a micro USB
1	Cuffia (2 o 3 pulsanti con o senza laser)

Sistema gemello Pro

Q.tà	Parte
2	MicroCue3
6	Da USB A a micro USB
2	Cuffie (2 o 3 pulsanti con o senza laser)
1	Alimentazione CC 12V
1	Custodia professionale per il trasporto in plastica dura.

Første gangs tilkobling.

MicroCue3 bruker den innebygde driveren sammen med PC-ens operativsystem for USB-enheter. Når du plugger inn hver port på MC3 til PC-ens USB-kontakt vil PC-en konfigurere seg, og det er viktig å la den gjøre dette uten å plugge den ut eller faktisk bruke den. Vent til at den sier (i dette tilfelle PC-en) at den har konfigurert enheten og er klar til bruk. - Hvis porten er installer feil kan den ha problemer som gjør senere tilkoblinger vanskelig slik at du må avinstallere enheten. - ta kontakt med IT-sjefen for denne funksjonen. Vanligvis er det ingen problemer og så snart du har installert kan du bruke den uten problemer.

А

Sletting

Det finnes noen muligheter på MC3 for å fjerne håndsett.

1. Velg menyknappen og velg **Slett (Erase)** og så **Slett håndsett (Erase Handsets)** og så for å slette alle håndsett velger du **ja (yes)**. Dette vil slette alle håndsettene; dette er et bra utgangspunkt og sil sikre at du har et godt startpunkt for håndsettene. Når du er på Nettverket vil det slette alle håndsettene på denne enheten (både lokalt og fra nettverket) og også sende en melding om å slette håndsettene fra alle andre enheter som har kopiert fra den første enheten. Alle andre enheter vil opprettholde sine lokalt lagrede håndsett.

2. Velg **Slett alle (Erase All)**. Dette vil slette håndsettene og tastaturfunksjonene - dette innebærer en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og vil sikre et korrekt startpunkt for alt på denne enheten.

3. Velg Slett håndsett xxx (Erase Handset xxx). Dette gjør at du kan velge hvilket håndsett du vil slette hvis du er midt i presentasjonen uten å måtte forstyrre alle andre håndsett og funksjoner.

4. Nettverkssletting En global sletting av alt på nettverket. <u>ADVARSEL. DETTE VIL</u> <u>SLETTE ALT TILBAKE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE. Denne prosessen krever en</u> <u>ekstra bekreftelse for å sikre at du faktisk ønsker å gjøre det.</u>

<u>Programvareoppdatering</u> <u>- det er viktig å sikre at alle tilkoblede MC3-enheter bruker samme</u> <u>programvareversjon; hvis det ikke er tilfelle kan det føre til uforutsette</u> <u>resultater.</u>

Х

Plassen MicroCue3 på et sted med klar sikt og klar synslinje for foredragsholderne og håndsettene deres. Sikre at antennen peker opp for best mulig mottak.

Ved hjelp av USB-kablene som følger med kobler du MC3 til (arbeids) PC-en via port 1 først for møtet. (se "medfølgende deler")

Hvis det er første gang du plugger inn trenger PC-en et minutt eller to for å konfigurere seg. PC-en skal gjennomføre prosessen ved å si at enheten er konfigurert uten problemer. (se <u>"første gangs tilkobling</u>") Ikke trekk ut pluggen eller bruk enheten da det kan forstyrre installasjonen!

Foreta en test med håndsettet og kontroller at det ikke finnes dødpunkter - det kan hende at du må flytte mottakeren hvis dette skjer eller sette opp en andre **MicroCue3**-enhet som mottaker nær foredragsholderen. Husk at en tom sal (uten publikum) kan endre seg betydelig særlig hvis publikum er plassert mellom foredragsholderen og mottakeren (MC3).

Kontroller at du har håndsettene til mottakeren - slett defekte håndsett ved behov. (se "slik sletter du håndsett")

Foredragsholderen bruker de enkle og kraftige håndsettene til Interspace Industries. Teknikeren bruker hovedenheten som en kraftig ressurs for å sikre at et stikkord kommer gjennom med visuell og hørbar monitorering hvis det trengs.

Hvis du skulle ønske å bruke en annen kommando enn "pil høyre, pil venstre" for stikkordene bes du se "Programmering av tastaturkommandoer"

Når den er plugget inn i den USB-kontakten vil den tilhørende portaktiveringsbryteren lyse opp for å si at den er tilkoblet og aktiv.

Hvis en portbryter begynner å blinke betyr det at porten er koblet fra eller gått i dvale; dette er for å gi teknikeren melding om å tilbakestille USB-tilkoblingen hvis det trengs til, for eksempel, ny innplugging.

<u>Innhold</u>

Introduksjon, produktegenskaper og fordeler	35
Betjening,	36
Programvareoppdatering	36
Første gangs tilkobling.	37
<u>A</u>	37
Sletting	37
Programmering av tastaturkommandoer	38
Tastaturkommando (ytterligere info)	38
Legg til et håndsett til en bestemt port	38
Fjernstyrt bortvelging av en port	38
Fjernstyring	38
Strømtilførsel til nettverket.	39
Innstillinger	39
Deler som følger med	39

Introduksjon, produktegenskaper og fordeler

MicroCue3 (MC3) er utviklet for foredragsholdere som skal framføre små til mellomstore presentasjoner, der pålitelighet er avgjørende for fjernstyring av presentasjon av bilder eller slides på en PC.

Mens PC-en går blir mer enn bare et brukt i en presentasjon for backup og for neste bilde, slik at du vet hvilket bilde som kommer. De kan innrette talen til neste slide hvis de ikke husker den.

MicroCue3 er utviklet for økt pålitelighet og bygger på MicroCue2-produktet.

RF-området har vært det samme for alle produktene med 100m med det nye håndsettet. Men posisjon og miljø har ført til at det stilles spørsmål om MicroCue2.

Bruken av LCD-skjerm gir full tilgang til både tekst og grafikk.

I og med at dette er "3" i serien må vi følge opp med 3 USB-porter for å kunne styre eksterne PC-er.

Den blir stadig drevet via USB. Bruken av valgfri DC strømforsyning gjør at enheten kan få strøm på **i2Net** uten å måtte plugge den til en lokal USB-port - flott som RF-mottaker.

i2Net er utviklet for lange avstander på kabel (lengre enn 1500 meter) med strøm og data på 2 par pluss skjerm.

Ved hjelp av en nettverks infrastruktur kan vi i framtiden koble 2 eller flere MC3-enheter sammen og dele ressurser som håndsett, lamper og mer.

Automatisk deling av håndsett over en nettverksforbindelse sikrer at alle håndsettene er gyldige. Bare når enheten kobles fra strømforsyningen blir "nettverk"-håndsettene glemt og tilbakestilt til tilstanden før nettverksforbindelsen.

Aktivering eller deaktivering av USB-porter gir kontroll av tilknyttede PC-er.

Audio - en mini-jack 3,5mm stereokontakt gjør det mulig å høre lydsignaler som tilsvarer kommandoene Neste, Tilbake og Svart skjerm (Black out) kan høres i hodetelefonene med justerbart volum fra frontpanelet.